

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

STERYLSAN

Tehničke kvalitete

STERYLSAN je zdrav i dezinfekirajući proizvod za unutarnje i vanjske radove otporan na gljivice. Proizvod na osnovi aktivnih sastojaka, koji djeluje protiv mikroorganizama koji žele prodrijeti u površinu.

Ne razrijeđuje se u vodi tako da svoju aktivnost protiv gljivica zadržava trajno.

Primjena

Unutarnje i vanjske površine sa problemom algi i gljivica.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN.

Način nanošenja

Nanijeti jednu ruku nerazrijeđenog STERYLSAN, kistom ili valjkom. Pustiti da proizvod prodre u površinu minimalno 6-8 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu ili 10-15% vode za slabo upojne površine
Pokrivnost	8-10 m ² /lt
Alat	Kist ili šprica.
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Bojanje	6 - 8 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Mješavina vode i aktivnih ekoloških sastojaka..
Specifična težina	1 kg/l +/-3%
pH	4,5 – 5,5
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Pakiranje	Litara 1 - 4

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN. Nanijeti jednu ruku nerazrijeđenog STERYLSAN, kistom ili valjkom. Pustiti da proizvod prodre u površinu minimalno 6-8 sati prije nanošenja završnog proizvoda.