

## TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

### STERYLPLUS

#### Tehničke kvalitete

STERYLPLUS je specijalni dodata, koncentriran u tekućoj pasti, širokog spektra djelovanja, sposoban spriječiti stvaranje gljivica i algi na bojama i preventivno djelovati na njihovo stvaranje. STERYLPLUS se može dodati u bilo koju vrstu boje, kao dodatak protiv gljivica.

#### Primjena

Kao dodatak protiv gljivica u svim bojama za unutarnje i vanjske radove.

#### Način nanošenja

Uliti STERYLPLUS direktno u ambalažu boje za unutarnje i vanjske radove u slijedećim količinama; 0,250 lt u 4-5 lt proizvoda; 0,75 lt u 14-15 lt proizvoda. Promješati hidroboju nakon uljevanja STERYLPLUS-a i nastaviti sa normalnim bojnjem.

#### Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijedivanje	Dodati 0,250 lt u 4-5 lt proizvoda; 0,75 lt u 14-15 lt proizvoda
Čišćenje alata	Vodom

#### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Mješavina vode i aktivnog djela.
Specifična težina	1 kg/l +/-3%
pH	9 - 10
Viskozitet	9.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Pakiranje	Litara 0,250 – 0,750

#### Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijedivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

#### Zaključak

Uliti STERYLPLUS direktno u ambalažu boje za unutarnje i vanjske radove u slijedećim količinama; 0,250 lt u 4-5 lt proizvoda; 0,75 lt u 14-15 lt proizvoda. Promješati hidroboju nakon uljevanja STERYLPLUS-a i nastaviti sa normalnim bonjem.